AWEKAS

Wetterdaten-Internetplattform

DE **INSTALLATIONSANLEITUNG**

INHALT

1. Allgemeine Hinweise. 3
2. Registrierung bei “AWEKAS” 4
2.1 Eingage der Benutzerdaten. 4
2.2 Anlage des Standortes 5
2.3 Anlage der Wetterstation. 6
2.4 Angaben zum Monitoring 7
2.5 “AWEKAS Plus” & Abschluss der Registrierung 7
3. Eingabe der Verbindungsdaten für die Wetterstation 8
4. Portal-Login und Anzeige der Wetterdaten auf „AWEKAS“ 9

1. ALLGEMEINE HINWEISE

Diese Anleitung beschreibt die grundlegenden Schritte für die Registrierung und Anlage einer Wetterstation auf der Internetplattform “AWEKAS” (Automatisches Wetterkarten-System). Ferner wird erläutert, welche Einstellungsparameter für die Verbindung mit einer Bresser Wetterstation erforderlich sind.

“AWEKAS” ist eine offene Internetplattform, die von der Awekas GmbH betrieben wird und nicht Bestandteil der Garantie- und Serviceleistungen der Bresser GmbH ist. Auf etwaige Änderungen an der Internetplattform hat die Bresser GmbH keinen Einfluss. Für alle Fragen bezüglich “AWEKAS” verweisen wir auf die Internetseite des Anbieters unter www.awekas.at

Die Bresser GmbH erklärt, dass die erworbene Wetterstation grundsätzlich für die Verwendung mit dem Wetterdatensystem “AWEKAS” geeignet ist. Die Entscheidung für die Nutzung obliegt allein dem/der Nutzer/in und die Bresser GmbH übernimmt insofern keinerlei Haftung für Schäden jeglicher Art, die durch die Nutzung von “AWEKAS” an der Wetterstation, deren Zubehörteilen oder eingebundenen Drittgeräten entstehen.

2. REGISTRIERUNG BEI „AWEKAS“

ALLGEMEINER HINWEIS:
Zu einigen Eingabefeldern der nachfolgenden Eingabemasken wird Ihnen das ⓘ Symbol (Fig. 1, 6) angezeigt. Beim Anklicken dieses Symbols wird Ihnen eine genauere Erklärung zu der erforderlichen Eingabe angezeigt.

2.1 EINGAGE DER BENUTZERDATEN

1. Geben Sie *https://join.awekas.at* in die Adressleiste Ihres Webbrowers ein. Es erscheint die Seite „Account erstellen“ des Wetterdaten-Systems “AWEKAS” (mehrsprachige Internseite, Sprache wählbar).



HINWEIS:
Wenn Sie bereits ein Konto angelegt haben, fahren Sie direkt mit Kapitel 3 (Eingabe der Verbindungsdaten für die Wetterstation) fort! Für die Anlage eines neuen Benutzerkontos fahren Sie hier mit dem folgenden Punkt fort.

2. Beantworten Sie die Sicherheitsabfrage (mathem. Aufgabe) und geben Sie das Ergebnis in das Lösungsfeld (Fig. 1, 9) ein.
3. Legen Sie einen Benutzernamen (Fig. 1, 1) und ein Passwort (Fig. 1, 2) fest. Geben Sie eine gültige Email-Adresse (Fig. 1, 3) ein und markieren Sie ggf. das Kästchen (Fig. 1, 4), wenn Ihre Email-Adresse veröffentlicht werden darf. Wählen Sie die gewünschte Menüsprache (Fig. 1,5) und die gewünschte Temperatureinheit (°C oder °F) (Fig. 1, 8).

HINWEIS:
Wenn Felder nicht korrekt ausgefüllt oder notwendige Angaben nicht gemacht wurden, wird Ihnen dies stets im unteren Bereich der Eingabemaske (Fig. 1, 7) angezeigt.
Die Prüfsumme (Fig. 1, 9) für die Sicherheitsabfrage können Sie jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt eingeben.

3. Wenn alle Eingaben korrekt vorgenommen wurden, färben sich alle Felder grün und die Eingabemaske „Standort“ (Fig. 2) klappt automatisch auf.

2.2 ANLAGE DES STANDORTES

1. Geben Sie dort einen „Stationsort“ ein.

HINWEIS:
Wird der Stationsort bereits verwendet, so wird Ihnen dieses angezeigt. Wählen Sie dann einen anderen Namen. Sie können insgesamt 20 alphanumerische Zeichen sowie Bindestriche verwenden.

Fig. 2



2. Geben Sie in dem Fenster auch die geografische Höhe (Altitude) Ihres Wetterstationsstandortes an (Fig. 2, 11) und wählen Sie die gewünschte Maßeinheit (m oder ft) (Fig. 2, 12).

HINWEIS:
Wenn Sie die geografische Höhe Ihres Standortes nicht kennen, so können Sie diese im Internet in Erfahrung bringen (z.B. auf https://www.koordinaten-umrechner.de/hoehenmesser, https://www.mapcoordinates.net).

3. Geben Sie im Suchfeld der Karte (Fig. 2, 14) den Namen Ihres Standortes ein und positionieren Sie den roten Marker (fig. 2, 15) auf der Karte exakt über Ihrem Standort.

HINWEIS:
Die Eingabe Ihres Standortes im Suchfeld erleichtert die Standort-bestimmung. I.d.R. werden Ihnen bei der Eingabe Standorte in der Liste vorgeschlagen. Klicken Sie auf einen passenden Ort, um ihn zu übernehmen.

Sie können die Kartenansicht vergrößern (+) oder verkleinern (-). Bewegen Sie Ihren Mauszeigen bei gedrückter linker Maustaste über die Karte, um den Kartenausschnitt im Fenster zu verschieben.

4. Die Koordinaten (geografische Breite und Länge) (Fig. 2, 13) Ihres Standortes werden anhand der Standortangaben automatisch ermittelt.
5. Wenn alle Eingaben korrekt vorgenommen wurden, färben sich alle Felder grün und die Eingabemaske „Wetterstation“ (Fig. 3) klappt automatisch auf.

2.3 ANLAGE DER WETTERSTATION

1. Wählen Sie in der Eingabemaske „Wetterstation“ über die Auswahlliste (Fig. 3+3a, 16) den Wetterstationstyp aus.

HINWEIS:
Über das Suchfeld (Fig. 3, 17) können Sie den Namen Ihrer Wetterstation direkt eingeben, um die Listenauswahl einzugrenzen.

Sollte Ihre Wetterstation nicht in der Liste aufgeführt sein, so ist diese möglicherweise nicht für den Betrieb mit „AWEKAS“ geeignet oder noch nicht im System hinterlegt. Bitte kontaktieren Sie hierzu den Support von AWEKAS.



2. Nach der Auswahl der Wetterstation werden vom System die erforderlichen Einstellungen automatisch vorgenommen.
   Sie können diese Einstellungen für die Anzeige von Wetterdaten individuell anpassen. Klicken Sie dazu auf die jeweiligen Schaltersymbole (Fig. 3, 18), um die Darstellung auf “AWEKAS” zu aktivieren oder deaktivieren (grün = aktiv, rot = inaktiv).
3. Ferner können weitere Einstellungsanpassungen vorgenommen werden (Fig. 3, 19-22). Sofern Ihnen hier keine Informationen über notwendige Anpassungen vorliegen, ändern Sie die Voreinstellungen nicht!
4. Wenn alle Eingaben korrekt vorgenommen wurden, färben sich alle Felder grün und die Eingabemaske „Informationen“ (Fig. 4) klappt automatisch auf.

2.4 ANGABEN ZUM MONITORING

1. Wählen Sie in der Eingabemaske „Informationen“ über die Auswahlliste (Fig. 4, 23) die gewünschte Einstellung aus, die angibt, wann/ob Sie über Statusausfälle per Email informiert werden möchten.

HINWEIS:
Die übrigen Felder sind optional. Sofern Sie zu Ihrer Wetterstation eine eigene Website und/oder Webcam unterhalten, können Sie diese angeben.

Fig. 4



2. Wenn Sie die gewünschten Eingaben vorgenommen haben, klicken Sie auf den Balken „Zusätzliches“ (Fig. 4, 24), um die entsprechende Eingabemaske aufzuklappen (Fig. 5).

2.5 “AWEKAS PLUS” & ABSCHLUSS DER REGISTRIERUNG

1. Sofern Sie den kostenlosen Service „AWEKAS Plus“ nutzen möchten, klicken Sie in der Eingabemaske “Zusätzliches” auf [Ja] (Fig. 5, 25).

Fig. 5



2. Markieren Sie das Kästchen zu „Ja“ (Fig.5, 26), um den Datenschutzbestimmungen zuzustimmen.
3. Vergewissern Sie sich, dass alle Einstellungen und Eingaben in den vorherigen Eingabemasken korrekt sind.
4. Klicken Sie abschließend auf [Speichern]“ (Fig. 5, 27), um Ihre Eingaben zu bestätigen und die Erstellung Ihres Benutzerkontos abzuschließen
5. Nach Abschluss Ihrer Eingaben erhalten Sie eine Email von “AWEKAS”. Bestätigen Sie Ihre Registrierung, indem Sie auf den entsprechenden Link in der Email klicken und auf der entsprechenden Seite Ihren Benutzernamen

und den zugesandten Aktivierungscode eingeben. Damit bestätigen Sie die Richtigkeit Ihrer Email-Adresse und die Registrierung ist abgeschlossen. Ab sofort können Sie sich nun bei “AWEKAS” mit Ihren Zugangsdaten einloggen. (siehe auch Kapitel 4)

3. EINGABE DER VERBINDUNGSDATEN FÜR DIE WETTERSTATION

1. Wechseln Sie in die Einstellungen Ihrer Wetterstation.

HINWEIS:
Die Ansicht der Einstellungen und die Art der Verbindung kann technisch bedingt von Wetterstation zu Wetterstation variieren. Wir haben hier eine beispielhafte, vereinfachte Ansicht gewählt, die auf die wesentlichen Eingabefelder bechränkt ist.
Gegebenebfalls ist auch eine direkte Verbindung per WiFi und/oder der Einsatz einer separaten App erforderlich. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung der Wetterstation.

Fig. 6



2. Geben Sie im Einstellungsbereich im Feld “URL” (Fig. 6, 28) die Webadresse *ws.awekas.at* ein.
3. Geben Sie im Feld “Station ID” (Fig. 6, 29) den Benutzernamen ein, den Sie bei der Registrierung vergeben haben (Fig. 1, 1).
4. Geben Sie im Feld “Station Key” (Fig. 6, 30) das Passwort ein, das Sie bei der Registrierung vergeben haben (Fig. 1, 2).
5. Klicken Sie auf [Save] (fig. 6, 31), um die Eingaben zu speichern und den Einstellungsbereich zu verlassen.

4. PORTAL-LOGIN ANZEIGE DER WETTERDATEN AUF „AWEKAS“

1. Nachdem Sie sich bei “AWEKAS“ registriert haben und die notwendigen Einstellungen an Ihrer Wetterstation für die Verbindung mit AWEKAS vorgenommen haben, geben Sie bitte in die Adressleiste Ihres Webbrowers ***https://my.awekas.at*** ein. Sie gelangen auf die “Login“-Seite von AWEKAS (Fig. 7).

2. Geben Sie in dem Anmeldefenster Ihren Benutzernamen (Fig. 7, 32) und das von Ihnen vergebene Passwort (Fig. 7, 33) ein.
3. Geben Sie die Prüfsumme zur Sicherheitsbafrage in das entsprechende Feld ein (Fig. 7, 34).
   Klicken Sie auf [Login] (Fig. 7, 35), um Ihre Kontoeinstellungen aufzurufen.

5. ANZEIGE DER WETTERDATEN AUF „AWEKAS“

1. Nach dem Login werden Sie auf die Seite mit den Wetterdaten Ihrer Wetterstation geleitet (Fig. 8). Sollte dies nicht der Fall sein, Wählen Sie im Hauptmenü den Punkt “Mein Awekas” (Fig. 8, 36) und dort den Untermenüpunkt “Meine Stationsseite”.

Fig. 8



2. Über die grafische Darstellung der Instrumente werden die Messwerte Ihrer Wetterstation angezeigt. Die Aktualisierung der Daten erfolgt dabei in dem in den Einstellungsparameren der Wetterstation hinterlegten Zeitintervall. Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Bedienunganleitung Ihrer Wetterstation.

3. Desweiteren können Sie sich auch die Wetterdaten anderer Wetterstationen in Ihrer Nähe anzeigen lassen. Klicken Sie hierzu in der linken Spalte “Nahe Stationen” auf den Link der gewünschten Wetterstation.

HINWEIS:
Beim Wechsel auf andere Seiten innerhalb des Portals erfolgt möglicherweise eine erneute Login-Aufforderung. Dies geschieht aus Sicherheitsgründen.

Für weitere Informationen zu Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten im AWEKAS-Portal verweisen wir auf das Webforum des Dienstanbieters unter *https://www.awekas.at/for2/*

Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Germany
www.bresser.de

@BresserEurope

Bresser UK Ltd.
Suite 3G, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
Great Britain

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Setup_AWEKAS_de_BRESSER_v112024a