

# ACTION CAMERA FULL HD WIFI

Art.No. 3320008



PL Instrukcja użytkownika

# DMAX™

**DE** Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.

**EN** Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available translations of these instructions.

**FR** Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d'emploi en d'autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.

**NL** Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

**IT** Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.

**ES** Visite nuestra página de Internet utilizando el siguiente código QR o el enlace web, para buscar más información sobre este producto o versiones disponibles del presente manual de instrucciones en diferentes idiomas.

**PT** Aceda à nossa página na Internet através do seguinte código QR ou hiperligação, para procurar outras informações sobre este produto ou os idiomas disponíveis deste manual de instruções.

**DK** Ønsker du en udførlig vejledning til dette produkt på et bestemt sprog? Så besøg vores website ved hjælp af følgende link (QR-kode) for tilgængelige versioner.

**PL** Odwiedź naszą stronę internetową, korzystając z kodu QR lub za pośrednictwem linka sieciowego, aby poszukać więcej informacji na temat tego produktu lub dostępnych wersji językowych niniejszej instrukcji obsługi.

**RU** Посетите нашу страницу в сети Интернет, используя QR-код или Web-ссылку, для получения дополнительной информации по данному устройству или для поиска доступных языковых версий данного руководства по эксплуатации.

**TR** Bu ürünle ilgili daha fazla bilgi ile bu klavuzun geçerli çevirileri için aşağıdaki Barkod Kodundan ya da web bağlantısından internet sitemizi ziyaret edin.



## FULL MANUAL & VIDEO DOWNLOAD:



[www.bresser.de/download/3320008](http://www.bresser.de/download/3320008)

## APP DOWNLOAD „GoPlusCam“:



## SERVICE AND WARRANTY:



[www.bresser.de/warranty\\_terms](http://www.bresser.de/warranty_terms)

## Ogólne informacje



Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i instrukcję obsługi. Niniejsza instrukcja powinna zostać zachowana do ponownego wykorzystania w późniejszym czasie. W przypadku sprzedaży lub udostępnienia urządzenia instrukcją obsługi należy przekazać jego każdemu kolejnemu właścicielowi/użytkownikowi.

## Przeznaczenie

Ten produkt przeznaczony jest wyłącznie do użycia w zakresie prywatnym. Został opracowany jako medium elektroniczne pozwalające na wykorzystanie funkcji multimedialnych.



## Ogólne ostrzeżenia

- **NIEBEZPIECZEŃSTWO ZAKRZTUSZENIA SIĘ!** — Materiały, z których wykonano opakowanie (worki plastikowe, gumki, itd.), przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!
- Kwas wyciekający z baterii może powodować oparzenia! Dlatego należy unikać kontaktu kwasu z baterii ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie gdyby doszło do kontaktu z kwasem, miejsca, które miały z nim styczność należy natychmiast przepłukać dużą ilością czystej wody i udać się do lekarza.
- **NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM!** — Nie zaginać, nie zginać, nie rozciągać przewodów prądowych, podłączeniowych, przedłużaczy oraz złączek ani nie przejeżdżać po nich. Chronić kable przed kontaktem z ostrymi krawędziami i wysokimi temperaturami. Przed uruchomieniem skontrolować urządzenie, przewody i podłączenia pod kątem uszkodzeń. Nie uruchamiać uszkodzonego urządzenia ani urządzenia z uszkodzonymi elementami przewodzącymi prąd. Należy natychmiast zlecać wymianę uszkodzonych części w zakładzie prowadzącym serwis urządzeń.

- **NIEBEZPIECZEŃSTWO spowodowania szkód rzeczowych!** – Nie rozmontowywać urządzenia! W przypadku usterki zwrócić się do profesjonalnego sprzedawcy. Sprzedawca skontaktuje się z centrum obsługi i w razie potrzeby prześle urządzenie do naprawy.
- Nie wywoływać zwarcia w urządzeniu ani nie wrzucać do ognia! Zbyt wysoka temperatura i niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie mogą spowodować zwarcia, pożary, a nawet wybuchy!
- Nigdy nie należy przerywać aktualnego połączenia transmisji danych z komputerem przed przesłaniem wszystkich danych. Przerwanie połączenia może spowodować utratę danych, za którą producent nie odpowiada!

## WSKAZÓWKI dotyczące czyszczenia

- Wyłączyć aparat..
- Czyścić soczewki (okulary i/lub obiektywy) wyłącznie miękką i niepozostawiającą włókien ściereczką (np. z mikrowłókna). Nie przyciskać zbyt mocno ściereczki, aby nie porysować soczewek.
- Czyścić urządzenie tylko z zewnątrz, używając suchej ściereczki. Nie używać płynów czyszczących, aby nie spowodować uszkodzenia elementów elektronicznych.
- Myć pokrowiec ochronny po każdym użyciu w klarownej, czystej wodzie i wycierać do sucha.

## Deklaracja zgodności WE



„Deklaracja zgodności” zgodna ze stosowanymi dyrektywami i odpowiednimi normami została sporządzona przez Bresser GmbH. Na życzenie jest ona w każdej chwili do wglądu.

## UTYLIZACJA



Materiały, z których wykonano opakowanie, należy utylizować posortowane według rodzaju. Informacje na temat właściwej utylizacji uzyskują Państwo w komunalnym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w urzędzie ds. ochrony środowiska.



Nie wyrzucać urządzeń elektrycznych razem z odpadami z gospodarstwa domowego! Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz przepisami prawa krajowego, które ją wdrażają, zużyte urządzenia elektryczne muszą być zbierane oddzielnie i utylizowane zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Wyczerpane i zużyte baterie i akumulatory należy wyrzucać do specjalnych pojemników zbiorczych na baterie. Informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń lub baterii wyprodukowanych po 01.06.2006 uzyskają Państwo w komunalnym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w urzędzie ds. ochrony środowiska.



Baterie nie mogą być usuwane wraz z pozostałymi odpadami domowymi. Konsument jest prawnie zobowiązany do oddawania baterii po zużyciu np. do specjalnych kontenerów przeznaczonych na baterie. Zużyte baterie należy wyrzucać w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu. Nie mogą być one usuwane wraz z pozostałymi odpadami domowymi. Sprzedawca jest prawnie zobowiązany do odebrania zużytych baterii. Baterie zawierające szkodliwe substancje chemiczne są oznakowane znakiem „przekreślonego kosza” i jednym z chemicznych symboli Cd (= bateria zawiera kadm), Hg (= bateria zawiera rtęć), Pb (= bateria zawiera ołów).

## Gwarancja i serwis

Standardowy okres gwarancji wynosi 2 lata i rozpoczyna się z dniem dokonania zakupu. Aby skorzystać z przedłużonego, dobrowolnego okresu gwarancji zgodnie z podanymi na opakowaniu informacjami, należy koniecznie dokonać rejestracji na naszej stronie internetowej.

Wszelkie informacje dotyczące gwarancji jak również informacje na temat przedłużenia czasu gwarancji i świadczeń serwisowych można znaleźć na stronie: [www.bresser.de/warranty\\_terms](http://www.bresser.de/warranty_terms).














## Service Hotline



00800 6343 7000

## Zakres dostawy



PL



- 1 Kamera
- 2 Wodoodporna obudowa
- 3 Mocowanie do roweru
- 4 Śrubki motylkowe
- 5 Podstawa- część łącząca
- 6 Wielofunkcyjne mocowania
- 7 Obudowa kamery i mocowanie do paska
- 8 Adapter statywu 1/4" (męski/żeński)
- 9 Podstawa mocowania na płaskich i wypukłych powierzchniach
- 10 Klapka obudowy
- 11 Zaciski do kabli
- 12 Kabel USB i zasilacz sieciowy
- 13 Paski, przewód zabezpieczający, ściereczka do czyszczenia

## Pierwsze kroki


### Otwieranie/zamykanie wodoodpornej obudowy

	
<p><b>Otwieranie obudowy:</b> Nacisnąć zacisk w górę, aby otworzyć obudowę (1).</p>	<p><b>Zamykanie obudowy:</b> Przycisnąć kłapkę do obudowy (1) i pozwolić, aby zacisk zaskoczył (2). Przycisnąć zacisk w dół, aby zamknąć. (3)</p>

### Wkładanie karty pamięci microSD\*

- Wymagana jest karta klasy 10 SDHC lub wyższej
- Pojemność do 32 GB


Wskazówka: Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, zalecane jest korzystanie jedynie z kart microSD znanych producentów i ich formatowanie na komputerze przed rozpoczęciem użytkowania. Prawidłowe funkcjonowanie produktu nie jest gwarantowane w przypadku korzystania z kart niewiadomego pochodzenia.





## Wkładanie lub wyciąganie akumulatora


- Usunąć klapkę na baterie.
- Włożyć akumulator we właściwym kierunku.
- Ponownie założyć klapkę na baterie.



## Ładowanie akumulatora


- Akumulator można ładować za pomocą komputera i dołączonego kabla USB.
- Kamera może nagrywać podczas ładowania.
- Ładowanie jest możliwe także wtedy, kiedy kamera jest wyłączona.


## Włączanie i wyłączanie kamery


Nacisnąć i przytrzymać przycisk włączania i wyłączania [  ] od 3 do 5 sekund, aby włączyć lub wyłączyć kamerę.






## Funkcje






1. Włącznik/wyłącznik & przycisk menu i trybu 
2. Soczewka
3. Głośnik
4. Mikrofon
5. Port micro HDMI
6. Szczelina czytnika microSD
7. Port micro USB
8. Ekran LCD
9. Wskaźnik ładowania

10. Wskaźnik operacyjny
11. Przycisk GÓRA + Przycisk WIFI 
12. Przycisk DÓŁ
13. Przycisk OK    
(Przycisk nagrywania)
14. Wskaźnik dostępu
15. Gniazdo statywu
16. Kłapka na baterie


## Korzystanie z mocowań

### Montaż na płaskich lub wypukłych powierzchniach:

W zależności od powierzchni należy wybrać płaską lub wypukłą podstawę mocowania.




### Montaż na podstawie mocowania (np. montaż na kasku):




## Mocowanie - Przykłady:


Mocowanie podstawowe / Mocowanie do kasku:




Mocowanie do kasku (Mocowanie boczne):



Uchwyt rowerowy:




Uchwyt paska:







## Obsługa

### Zmiana trybu

Przyciskać przycisk **[Wł./Wyl./ Tryb]** [  ], aby przełączać pomiędzy poszczególnymi trybami kamery.



#### Tryby kamery



#### Opis

	Tryby kamery	Opis
	Tryb nagrywania filmów	Nagrywanie filmów
	Tryb robienia zdjęć	Robienie pojedynczych zdjęć
	Tryb playback	Odtwarzanie nagrań
	Ustawienia	Instalacja ustawień kamery




### Nagrywanie filmów i konfiguracja ustawień

#### Nagrywanie filmów

Nacisnąć przycisk [  ], aby włączyć kamerę. Kamera włączy się w trybie nagrywania. W lewym górnym rogu pojawi się symbol .

Włożyć kartę SD i rozpocząć nagrywanie poprzez naciśnięcie „OK” [  ]. Nacisnąć ponownie „OK” [  ], aby zakończyć nagrywanie.

#### Robienie zdjęć

Nacisnąć [  ], aby aktywować tryb robienia zdjęć. W lewym górnym rogu pojawi się symbol . Nacisnąć „OK” [  ], aby zrobić zdjęcie.

## Zapisywanie i odtwarzanie

Po zakończeniu nagrywania filmy można odtwarzać na komputerze po ich uprzednim przesłaniu za pomocą kabla USB. Dostęp do danych możliwy jest także po wyjęciu karty microSD i umieszczeniu jej w czytniku kart.

## Nagrywanie w pętli

Za pomocą nagrywania w pętli możliwe jest nagrywanie filmów o określonej długości, np. w przypadku ustawienia 1 min, kamera co minutę rozpocznie nagrywanie nowego filmu. Po zapelnieniu karty pamięci kamera automatycznie rozpocznie nadpisywanie filmów nagranych w pierwszej kolejności.

## Tryb „playback” (odtwarzania)

Naciskać przycisk GÓRA i DÓŁ w trybie odtwarzania, aby przełączać między nagraniami. Nacisnąć „OK” [●], aby odtworzyć film. Dwukrotnie nacisnąć przycisk GÓRA/DÓŁ, aby przewijać nagrania do przodu i do tyłu.



## Kasowanie filmów/zdjęć

Przycisk [🗑️] należy przyciskać do momentu otworzenia się menu ustawień. Opcja „Kasuj” pozwala na skasowanie ostatniego filmu/zdjęcia lub wszystkich filmów/zdjęć.

## Tryb Wi-Fi / aplikacja do kamery

W pierwszej kolejności konieczna jest instalacja aplikacji na smartfonie. W tym celu w Google Play Store należy wyszukać „GoPlus Cam”. Po zakończeniu instalacji należy przez 3 s przytrzymać znajdujący się na kamerze przycisk „UP/Wi-Fi”, aby aktywować tryb Wi-Fi. Następnie należy połączyć kamerę ze smartfonem (w tym celu należy wybrać odpowiednią sieć z wyświetlonej w kamerze listy). Później należy wpisać podane hasło, zazwyczaj jest to „1234567890”. Następnie należy uruchomić aplikację „GoPlus Cam”.

## Ustawienia

Aby przejść do ustawień należy nacisnąć [  ] aż pojawi się symbol ustawień .

Rozdzielczość (Rozdzielczość filmów)	Zmiana rozdzielczości 1920x1080/1440x1080/1280x720/848x480/640x480
Oświetlenie (ekspozycja)	+2/+1.66/+1.33/+1/+0.66/+0.33/0/-0.33/-0.66/-1/-1.33/-1.66/-2
Czujnik ruchu	Wył./Wł.
Nagrywanie ciągle (nagrywanie w pętli)	Wył./1 min/2 min/3 min/5 min/10 min
Filmy poklatkowe	Wył./1 s/2 s/5 s/10 s/30 s/60 s
WDR	Wył./Wł.
Nagrywanie dźwięku	Wył./Wł.
Sygnatura daty	Wył./Wł.
Rozdzielczość zdjęć	VGA / 3M / 8M / 12M
Jakość nagrywania	Wysoka/standardowa/niska
Tryb nagrywania	Ustawianie interwału nagrywania Pojedyncze zdjęcie/3s/5s/10s/20s
Sekwencje zdjęć (Zdjęcia seryjne)	Wył./3x/5x/10x
Ostrość	Wysoka/standardowa/niska
ISO	Auto/100/200
Funkcja antywstrząsowa	Wył./Wł.



Balans bieli	Auto / słońce / zachmurzenie / sztuczne światło neonowe	PL
Częstotliwość powtarzania obrazu	50 Hz / 60Hz	
Tryb uproszczonego menu ekranowego	Włączanie i wyłączenie napisów na ekranie	
Wygaszanie ekranu	Wył./3min/5min/10min	
Obracanie ekranu (180°)	Wył./Wł.	
Tryb oszczędzania energii (automatyczne wyłączenie)	Wył./1min/3min	
Język	Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português, Polski	
Dźwięki	Włączyć/wyłączyć dźwięki urządzenia, np. dźwięk przycisków	
Data/godzina	Ustawianie daty i godziny	
Przełącznik TV	Włączyć/wyłączyć tryb TV	
Format TV	NTSC/PAL	
Tryb auto (samochodowy)	Wył./Wł.	
Skasuj	Skasować ostatnie zdjęcie / wszystkie zdjęcia.	
WIFI SSID	Zmień nazwę użytkownika WIFI	
WIFI Password	Zmień hasło WIFI	
Formatowanie	Skasować wszystkie dane z karty microSD	
Przywrócić (ustawienia fabryczne)	Przywracanie ustawień domyślnych	
Wersja	Aktualna wersja oprogramowania	

## Dane techniczne

Ekran TFT	Ekran 2-calowy (5.08 cm)
Soczewka	Kąt 140°
Wodoodporna obudowa	Wodoodporna do 30 m
Języki	Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português, Polski
Rozdzielczość zdjęć	12 MP (4048x3040), 8 MP (3264x2448), 3 MP (2048x1536), VGA (640x480)
Rozdzielczość filmów	1080p (30fps), 720p (30fps)
Format wideo	AVI
Kodek wideo	mjpeg
Pamięć	Karta pamięci microSD (do 32 GB) (nie objęta dostawą) (wymagana karta klasy 10 SDHC lub wyższej)
Tryby nagrywania	Filmy/zdjęcia
Częstotliwość	50 Hz / 60 Hz
Interfejsy	Micro-USB, micro-HDMI, wejście na kartę microSD
Wymiary	60x30x41 mm
Waga	55 g

Wskazówka: Dane techniczne mogą ulec zmianie ze względu na zmianę wyposażenia lub aktualizację. Początkowy produkt uznawany jest za główny punkt odniesienia.





© 2017 & TM Discovery Communications, LLC.  
DMAX and associated logos are the trade marks  
of Discovery Communications, LLC. Used under license.  
All rights reserved.

**OFFICIAL LICENSED PRODUCT**



Bresser GmbH  
Gutenbergstr. 2  
DE-46414 Rhede  
[www.bresser.de](http://www.bresser.de) · [info@bresser.de](mailto:info@bresser.de)

Zastrzegamy sobie możliwość pomyłek i zmian technicznych.