



Estación meteorológica

CENTRO METEOROLÓGICO PROFI WIFI

Art. No. 7002540CM3000

ES Manual de instrucciones

wu WEATHER
UNDERGROUND

APP DOWNLOAD:




Download on the
App Store






GET IT ON
Google Play

Fig. 1



La barra de montaje de acero inoxidable se encuentra debajo del inserto. Por favor, compruebe antes de desechar el embalaje.

Fig. 2



ES Visite nuestro sitio web a través del siguiente código QR o enlace web para obtener más información sobre este producto o las traducciones disponibles de este manual.



MANUAL & APP DOWNLOAD:



www.bresser.de/download/7002540CM3000

Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6

1	4	7
2	5	8
3	6	10

Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 14



Fig. 15




Fig. 12




Fig. 16




Fig. 17



Fig. 13




Fig. 18




Fig. 19



Fig. 20



A ESTE MANUAL

 Este manual de instrucciones debe considerarse como parte del aparato. Lea atentamente las instrucciones de seguridad y el manual de instrucciones antes de utilizar el aparato. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas. Si el aparato se vende o se entrega, el manual de instrucciones debe entregarse a cada uno de los propietarios/usuarios posteriores del producto. Este producto es sólo para uso privado. Fue desarrollado como un medio electrónico para el uso de servicios multimedia.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

PELIGRO DE ASFIXIA!

Mantenga los materiales de embalaje (bolsas de plástico, gomas elásticas, etc.) fuera del alcance de los niños. Hay un PELIGRO DE ASFIXIA!

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

Este dispositivo contiene partes electrónicas que son alimentadas por una fuente de energía (baterías). No deje nunca a los niños solos cuando manipule el aparato! El uso sólo se puede realizar como se describe en las instrucciones, de lo contrario existe PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

RIESGO DE QUEMADURAS!

La fuga de ácido de las baterías puede provocar quemaduras! Evite el contacto del ácido de la batería con la piel, los ojos y las membranas mucosas. En caso de contacto con el ácido, enjuague inmediatamente las zonas afectadas con abundante agua limpia y acuda al médico.

PELIGRO DE INCENDIO/EXPLOSIÓN!

Utilice sólo las pilas recomendadas. No cortocircuite el aparato y las baterías, ni los arroje al fuego. El calor excesivo y el manejo inadecuado pueden causar cortocircuitos, incendios e incluso explosiones.

! NOTA!

No desmonte el aparato! En caso de defecto, póngase en contacto con su distribuidor. Contacte con el Servicio y podrá devolver el dispositivo para su reparación si es necesario. No sumerja el aparato en agua! No someta el aparato a vibraciones! Utilice sólo las pilas recomendadas. Siempre reemplace las baterías descargadas ó usadas con un juego completamente nuevo de baterías totalmente cargadas. No utilice pilas de diferentes marcas, tipos o capacidades. Retire las pilas del aparato si no va a utilizarlo durante un período de tiempo prolongado. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por baterías mal colocadas!

INCLUIDO EN EL SUMINISTRO (FIG. 1)

Estación base (A), Sensor interior (B), Sensor multiexterior 6 en 1 (C), Adaptador CC (D), Material de montaje (E), Instrucciones de uso

Baterías necesarias (no incluidas): 5 uds. Baterías (1.5V, tipo AA)
Opcional: 3x AAA para el dispositivo básico

RESUMEN DE PIEZAS

Unidad básica (Fig. 2)

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. botón BARO | 2. botón WIND |
| 3. botón ALARMA/SNOOZE | 4. Tecla INDEX |
| 5. Botón RAIN | 6. LCD con retroiluminación |
| 7. GRÁFICO / \wedge tecla | 8. °F/°C / \vee tecla |
| 9. Botón HISTORY | 10. Botón MAX/MIN |
| 11. Tecla CHANNEL | 12. Luz de señalización |
| 13. Soporte para montaje en pared | 14. Botón REFRESCAR |
| 15. Botón WIFI / SENSOR | 16. Tecla de ajuste del reloj |
| 17. Botón ALARM | 18. Tecla ALERTA |
| 19. Botón RESET | 20. Botón RESCAN ROUTER |
| 21. Regulador deslizante para la retroiluminación (apagado/bajo/alto) | |
| 22. Compartimento de la batería | |
| 23. Entrada USB (sólo para actualización del firmware) | |
| 24. Soporte | 25. Conexión a la red de CC |

Sensor interior (Fig. 3)

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 26. luz de función | 27. soporte para montaje en pared |
| 28. interruptor deslizante de cambio de canal | |
| 29. Botón RESET | 30. compartimento de la batería |

Sensor multiexterior 6 en 1 (Fig. 4)

- | | |
|--|---|
| 31. Veleta | 32. aerogenerador (anemómetro) |
| 33. antena | 34. fijación de la cuchilla |
| 35. varilla de montaje vertical | 36. orificio de montaje para la barra de montaje vertical |
| 37. sensor higrorotérmico | |
| 38. tapa de la batería | 39. Botón RESET |
| 40. luz de función | 41. burbuja circular |
| 42. recipiente colector de lluvia (embudo) | |
| 43. sensor UV | 44. panel solar |

DISPLAY (Fig. 5/6)

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. temperatura y humedad exterior | |
| 2. temperatura y humedad interior | |
| 3. calendario / fases lunares | 4. dirección y velocidad del viento |
| 5. sensación de frío / índice de calor / punto de rocío | |
| 6. hora / salida del sol / puesta del sol / estado del sistema | |
| 7. tendencia del tiempo | 8. barómetro |
| 9. Precipitación | 10. histograma multifuncional |

Temperatura y humedad exterior (Fig. 7)

- intensidad de la señal del sensor exterior
- humedad (exterior) y flecha de tendencia
- ajuste alto/bajo (HI AL/LO AL) y alarma activada
- temperatura exterior y flecha de tendencia
- indicador de nivel de batería sensor exterior

Temperatura y humedad interna (Fig. 8)

- indicador del clima de la sala
- humedad (interior) y flecha de tendencia
- ajuste alto/bajo (HI AL/LO AL) y alarma activada
- temperatura interior y flecha de tendencia
- intensidad de la señal de temperatura interior
- Canal interior (Canal)
- Indicador de nivel de batería Sensor interior

Calendario / Fases lunares (Fig. 9)

- | | |
|----------------------|----------------|
| 13. Día | 14. mes |
| 15. huso horario | 16. fase lunar |
| 17. día de la semana | |

Dirección y velocidad del viento (Fig. 10)

- dirección(es) del viento de la última hora
- dirección actual del viento
- dirección actual del viento en 360° o 16 direcciones
- condiciones del viento
- ajuste del valor máximo (HI AL) y encendido de la alarma
- Velocidad media del viento (MEDIA) y ráfaga (GUST)
- unidad de velocidad del viento (mph, m/s, km/h, nudos)

Temperatura de sensación / índice de calor / punto de rocío (Fig. 11)

- Indicación de la sensación de frío (WIND CHILL), índice de calor (HEAT INDEX) o punto de rocío (DEWPOINT)
- pantalla de información para el índice UV
- pantalla de información para la escala Beaufort
- valor para el índice UV, Beaufort, sensación de frío, índice de calor o punto de rocío

Hora / Salida del sol / Puesta del sol / Estado del sistema (Fig. 12)

- | | |
|--|--|
| 29. Sincronización horaria en Internet | 30. Horario de verano/invierno (DST) encendido |
| 31. HISTORIA | 32. intensidad de la señal de radio |
| 33. alarma activada | 34. advertencia de heladas en |
| 35. hora del día | 36. hora del amanecer |
| 37. hora de la puesta de sol | |

Tendencia del tiempo (Fig. 13)

38. símbolo de tendencia del tiempo

Barómetro (Fig. 14)

39. valor máximo diario / valor mínimo diario
40. presión atmosférica absoluta/relativa (ABSOLUTA/RELATIVA)
41. valor medido de la presión atmosférica
42. Unidad de medida de la presión atmosférica (hPa, inHg, mmHg)
43. Alarma activada.

Precipitación (Fig. 15)

44. información del dominio del tiempo
45. ajuste del valor máximo (HI AL) y encendido de la alarma
46. cantidad de precipitación actual
47. Unidad de precipitación (pulg., mm)

Histograma multifuncional (Fig. 16)

48. Variable de histograma
49. histograma
50. valores medidos por hora

ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA**! IMPORTANTE!**

1. Inserte las baterías en la estación base antes de usar el sensor 6 en 1 Multi Outdoor.
2. Coloque la estación base lo más cerca posible del sensor exterior.
3. Opere el sensor exterior y la unidad base dentro del rango de transmisión efectivo.

Al cambiar las pilas, retire siempre las pilas tanto del sensor exterior como de la estación base y vuelva a colocarlas en el orden correcto para que se pueda restablecer la conexión de radio. Si, por ejemplo, sólo se sustituyen las pilas del sensor de exterior, la señal no se puede recibir o no se recibe correctamente.

Tenga en cuenta que el alcance real dependerá de los materiales de construcción utilizados en el edificio y de la ubicación de la unidad base y del sensor exterior. Las influencias externas (varios radiotransmisores y otras fuentes de interferencia) pueden reducir en gran medida la distancia posible. En estos casos, recomendamos buscar otras ubicaciones tanto para la unidad base como para el sensor exterior. A veces un desplazamiento de unos pocos centímetros es suficiente!

SUMINISTRO DE ENERGÍA**Estación base (Fig. 19)**

1. Enchufe el enchufe CC del adaptador de red (D) hembra de conexión CC (25) del dispositivo.
2. Pulse el botón RESET para reiniciar la estación.
3. Después del reinicio, todos los segmentos de la pantalla aparecen en la pantalla por un momento antes de que el instrumento cambie al modo de configuración AP (punto de acceso) y el LED se ilumine en verde.

Insertar las pilas de reserva (opcional)

1. Abra con cuidado la tapa del compartimento de las pilas.
2. Coloque las 3 pilas (tipo AAA, 1.5V) en las polaridades indicadas.
3. Vuelva a cerrar el compartimento de las pilas.

La luz de señalización puede indicar el siguiente estado:

Estado	Estado del LED
AP (punto de acceso) Modo de configuración para configurar el dispositivo	parpadea en verde
Conectado a un router Wi-Fi	azul brillante
Búsqueda de enrutador Wi-Fi / Fallo de conexión	azul parpadeante
Actualización de firmware	parpadea en rojo
Conectar manualmente al sensor pulsando el botón Wi-Fi/Sensor	cian intermitente

Actualice los datos cargados y sincronice la hora pulsando el botón ACTUALIZAR.	púrpura brillante
---	-------------------

Sensor interior (Fig. 3)

1. Abra con cuidado la tapa del compartimento de las pilas.
2. Inserte las 2 pilas (tipo AA, 1.5V) según las polaridades indicadas.
3. Vuelva a cerrar el compartimento de las pilas.

NOTA!

1. Si necesita reasignar el canal del sensor, primero mueva el interruptor deslizante de canal al nuevo canal que desea utilizar. A continuación, pulse el botón[SENSOR] de la unidad base y luego el botón[REAJUSTAR] del sensor para volver a conectar el sensor a la unidad base.
2. evite exponer los sensores a la luz directa del sol, lluvia o agua.
3. para evitar problemas de conexión durante el restablecimiento, por favor, primero inserte las pilas de los sensores y luego pulse el botón [RESET] en la unidad base (no en los sensores).


Sensor multiexterior 6 en 1 (Fig. 20)

1. Afloje el tornillo del compartimento de la batería con un destornillador pequeño y retire cuidadosamente la tapa.
2. Inserte 3 pilas (tipo AA, 1.5V) según las polaridades indicadas.
3. Vuelva a cerrar el compartimento de las pilas.

! NOTA!

La luz de función parpadea ahora cada 12 segundos.

Indicador de batería descargada

Cuando llegue el momento de cambiar las pilas, aparecerá un indicador  junto a la pantalla de temperatura y humedad en interiores (estación base de las pilas) o a la pantalla de temperatura y humedad en exteriores (sensor de temperatura y humedad en exteriores de las pilas).

MONTAJE**Sensor interior**

Use el dispositivo de suspensión en la parte trasera del sensor para montarlo en la pared usando un tornillo. Usted puede colocar el sensor también directamente sobre, por ejemplo, una mesa.

Sensor multiexterior 6 en 1 (Fig. 17-18)



Monte el sensor inalámbrico 6 en 1 para uso en exteriores en un soporte gratuito. Un lugar accesible sin obstáculos por encima o cerca del sensor, para garantizar una correcta medición de la lluvia y el viento. Instalar el sensor con el anemómetro hacia el norte, para asegurar la correcta orientación de la aleta de dirección del viento. Montar la barra de montaje y el soporte (incluidos) en un poste. La distancia al suelo debe ser de al menos 1,5 m.

Fig. 17: Montaje en una barra (diámetro del tubo: aprox. 50.8 mm (aprox. 2")).

Fig. 18: nivel circular

Especificaciones de montaje:

1. Montar el sensor inalámbrico 6 en 1 a distancia. de al menos 1,5 m al suelo para asegurar una medición correcta del viento. para garantizar la seguridad .
2. Seleccione un área libre con una distancia máxima de 150 m a la estación base.
3. cuando instale el sensor de exterior, asegúrese de que esté lo más horizontal posible. Alineación. Utilice la burbuja circular integrada en el parte superior del sensor.
4. instale el sensor con el anemómetro hacia el norte para asegurar la correcta alineación de la aleta.

<p>Paso uno: Inserte la varilla de montaje de acero inoxidable en el orificio de montaje del sensor y apriete bien los tornillos.</p>	 <p>Husillos</p>
<p>Paso dos: Fije el tubo de acero inoxidable a un poste usando los pernos de 2 U, las abrazaderas de montaje y las tuercas.</p>	 <p>Abrazaderas de montaje Perno en U</p>

Estación base

La estación base fue diseñada para montaje en mesa o en la pared. Para el montaje en la pared, hay una muesca triangular en la parte posterior por encima de la cual se puede fijar la estación base a un tornillo de pared (no incluido). La estación base puede conectar hasta 7 sensores de interior. Puede pulsar el botón [CHANNEL] para cambiar entre los diferentes canales o mantener pulsado el botón [CHANNEL] durante 2 segundos para iniciar una búsqueda automática.

SISTEMA DE COPIA

La unidad base tiene un sistema de copia de seguridad doble, que le permite realizar copias de seguridad de diferentes tipos de datos. Guarde la configuración y los datos del historial.

A través del sistema de la copia:


Hora y fecha, registros máximos/minutos, ajustes de alarma, gráficos de barras, Datos meteorológicos de las últimas 24 horas, datos históricos
 A través de la memoria interna: Configuración del enrutador, Configuración del servidor meteorológico, Servidor de hora, Configuración del servidor de ancho, Configuración del servidor de ancho y longitud, compensación de zona horaria, datos históricos del canal

SENSOR DE INTERIOR Y SENSOR 6 EN 1 MULTIEXTERIOR CONECTAR CON LA UNIDAD BASE


El dispositivo base automáticamente busca y le conecta a su red inalámbrica. Sensor interior y sensor 6 en 1 multiexterior. También puede utilizar la función Pulse el botón [Wi-Fi / SENSOR] para buscar manualmente los sensores. El LED de estado parpadeará entonces. Una vez que los sensores estén correctamente el símbolo de intensidad de la señal del sensor aparecerá en la pantalla. Se muestran la pantalla y la primera información meteorológica.

CREAR UNA CUENTA WUNDERGROUND Y CONFIGURAR LA CONEXIÓN WI-FI

A. Registre su estación meteorológica

1. En www.wunderground.com, haga clic en el botón Unirse en la esquina superior derecha para abrir la página de registro. Siga las instrucciones para crear su cuenta.
2. Una vez que haya creado su cuenta y completado la validación del correo electrónico, vuelva al sitio web de wunderground. Haga clic en el  botón en la esquina superior derecha para abrir el menú desplegable y seleccione "Add Weather Station" para agregar su ID de la estación a crear.
3. seleccione la ubicación de su estación meteorológica en el mapa. indique a qué altura está montado su sensor 6 en 1 para exteriores . Escriba la latitud y la longitud para su uso posterior .
4. introduzca un nombre para su estación meteorológica y, a continuación, seleccione "Otros" para "hardware de la estación". En cuanto termine, haga clic en "Unirse".
5. Añote su ID de estación y su clave de estación para su uso posterior.

B. Instalación de la estación base para la transmisión de datos meteorológicos a wunderground.com

1. si conecta la fuente de alimentación a la toma de corriente para conectar la estación base durante la primera puesta en marcha, o bien para encender la función Pulse el botón [Wi-Fi / SENSOR] durante 6 segundos, la luz LED empezará a parpadear. en la estación base para que parpadee en verde y emita una señal, han cambiado al modo AP. En este modo, el la estación base está lista para la configuración de Wi-Fi.
2. utilice su smartphone u ordenador con conexión Wi-Fi para acceder directamente al SSID de la estación base: p. ej. "PWS-XXXXXXXX".
3. después de conectarse, abra el navegador de Internet y escriba 192.168.1.1 en el campo URL. Pulse la tecla Aceptar para seleccionar para acceder a la interfaz de configuración de la estación base.
4. rellene la información de conexión para la interfaz de configuración ...y salir.
 - Seleccione el enrutador Wi-Fi (SSID) al que desea conectarse.
 - Introduzca el SSID manualmente si no está en la lista.
 - Seleccione el tipo de seguridad del router (normalmente WAP2)
 - Introduce la contraseña de tu router
 - Introduzca el ID de la estación
 - Introduzca la tecla de emisora asignada por WUNDERGROUND. uno
 - Seleccione la dirección (por ejemplo, para los países de la UE la longitud es "Este"). y para los EE.UU. es "Oeste").
 - Introduzca la latitud y la longitud con 3 decimales.
5. Haga clic en "Aplicar" para finalizar la configuración. Si todos los datos introducidos son correctos y se cargan en su estación meteorológica, la luz LED de señalización será de color azul y el símbolo Wi-Fi  deja de parpadear.

Requisitos de Wi-Fi:

Dispositivos soportados: Dispositivos inteligentes (smart devices) con Función de modo Wi-Fi AP (punto de acceso), ordenadores portátiles o PC.

Wi-Fi estándar: 802.11 b / g / n, soporta modo AP

Navegador web: Navegadores compatibles con HTML 5

Requisitos del router:


Wi-Fi Estándar: 802.11 b / g / n

Tipo de seguridad soportado: WEP, WPA, WPA2, abierto (para routers sin contraseña)

OBTENER DATOS METEOROLÓGICOS EN TIEMPO REAL

1. Puede descargar la aplicación WUnderground para ver los datos meteorológicos en línea de su estación meteorológica a través de dispositivos Android o iOS (puede encontrar más información en: <https://www.wunderground.com/download/index.asp>).
2. Para ver datos en vivo desde el sensor inalámbrico para exteriores 6 en 1 en un navegador web, visite wunderground.com e ingrese su ID de estación en el cuadro de búsqueda de la barra de menús.

ESTADO DE LA CONEXIÓN WI-FI

Una vez que la estación base esté conectada correctamente al router Wi-Fi, aparecerá el icono de señal Wi-Fi  en la pantalla LCD. Si la señal Wi-Fi no es estable o la estación base está intentando conectarse al router, el icono parpadeará. Si el icono desaparece, significa que la estación base no puede conectarse al router Wi-Fi o no puede cambiar al modo AP.

LIMPIEZA DE DATOS

Durante la configuración del sensor de exterior, el sensor puede activarse. Esto puede dar lecturas incorrectas de precipitación y viento. En este caso, debería borrar los valores erróneos. Sin embargo, no es necesario realizar un restablecimiento y restablecer la conexión.

Simplemente mantenga pulsado el botón HISTORY durante unos 10 segundos. Esto borra todos los datos de medición anteriores.

AJUSTE DE LA HORA

Una vez que la estación base esté conectada a Internet, intentará, para establecer una conexión con el servidor de hora de Internet con el fin de establecer la hora UTC. Tan pronto como la conexión sea correcta y se haya configurado la hora de la estación base, el símbolo "SYNC" aparece en el display de la pantalla LCD. La hora se ajusta automáticamente todos los días con la tecla Sincroniza el servidor de tiempo de Internet a las 12:00 y a las 24:00. También puede pulsar el botón [REFRESCAR] para restablecer manualmente la hora de Internet y así actualizar.

Si desea utilizar el dispositivo sin conexión, puede configurar la hora y la fecha también se puede ajustar manualmente:

Ajuste manual de la hora

1. Pulse y mantenga pulsado el botón CLOCK SET durante unos 2 segundos hasta que el indicador "TIME ZONE" parpadee.
2. Presione el botón \wedge o \vee para seleccionar el modo deseado, luego presione el botón CLOCK SET para saltar al siguiente paso.
3. La secuencia de ajuste es: Zona horaria \rightarrow DST ON/OFF \rightarrow Hora \rightarrow Minuto \rightarrow Segundo \rightarrow 12/24hr \rightarrow Año \rightarrow Mes \rightarrow Día \rightarrow Día \rightarrow M-T/T-M \rightarrow Sincronización de hora de Internet ON/OFF \rightarrow Idioma

! NOTA!

1. La estación base cerrará automáticamente el modo de configuración si no se pulsa ningún botón durante 60 segundos.
2. El desfase horario se puede ajustar entre -23 y +23 horas.
3. Podrán elegirse como idiomas el inglés (EN), el francés (FR), el alemán (DE), el español (ES), el neerlandés (NL), el ruso (RU) y el italiano (IT).
4. La hora de ahorro de luz diurna viene ajustada de fábrica automáticamente (auto). El reloj está programado para que cambie automáticamente a la hora de verano o de invierno. El usuario puede desactivar esta función (OFF).

CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA

Activar/desactivar la alarma (y el aviso de heladas) (Fig. 12)

1. Presione el botón ALARM para mostrar la hora de la alarma.
2. Presione el botón ALARM dos veces para activar la hora de la alarma.
3. Presione el botón ALARM tres veces para activar la hora de alarma con el aviso de heladas.
4. Para desactivar la alarma y el aviso de helada, pulse el botón ALARM repetidamente hasta que los iconos de alarma dejen de aparecer.

Fig. 21



! NOTA!

1. Cuando la alarma suene, puede presionar el botón SNOOZE/LIGHT para interrumpir la alarma. La alarma volverá a sonar después de 5 minutos.
2. Si pulsa el botón ALARM durante la alarma, ésta se desactivará hasta que sea de nuevo la hora de alarma ajustada. Ajuste de la hora de alarma

Ajuste de la hora de alarma

1. Pulse y mantenga pulsado el botón ALARM durante unos 2 segundos para entrar en el modo de configuración. El campo de hora parpadea.
2. Pulse el botón \wedge ALTO o \vee ABAJO para ajustar el valor deseado y, a continuación, pulse el botón ALARM para pasar al campo de los minutos. salta.
3. Repita el paso 2 para introducir los minutos y pulse y luego pulse el botón ALARM para salir del modo de configuración.

! NOTA!

Cuando la función de alarma está desactivada, pulse el botón ALARM dos veces para activar la prealarma de temperatura (advertencia de heladas). La alarma suena 30 minutos antes cuando la temperatura exterior desciende por debajo de -3°C . La alarma se activa cuando la temperatura exterior desciende por debajo de -3°C . La alarma se activa cuando la temperatura exterior desciende por debajo de -3°C .

PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Esta estación meteorológica dispone de un sensor de presión atmosférica integrado, así como de un software que calcula la previsión meteorológica para las próximas 12 horas a partir de los valores determinados y se muestra gráficamente en la pantalla.

Fig. 22



! NOTA!

1. La precisión de una tendencia meteorológica normal basada en los valores de la presión atmosférica es del 70-75 %.
2. La tendencia del tiempo se refiere a las próximas 12 horas y por lo tanto puede desviarse de las condiciones meteorológicas actuales.
3. La tendencia meteorológica "nieve" no se basa en valores de presión atmosférica, sino en valores de temperatura exterior. Si la temperatura exterior cae por debajo de -3°C (26°F), se muestra la tendencia "Nieve".

PRESIÓN BAROMÉTRICA/ATMOSFÉRICA

La presión atmosférica (en lo sucesivo denominada "presión atmosférica") es la presión en cualquier lugar de la tierra causada por el peso de la capa de aire que se encuentra por encima de ella. La presión atmosférica es proporcional a la presión media y disminuye gradualmente con el aumento de la altitud. Los meteorólogos utilizan barómetros para medir la presión atmosférica. Debido a que el tiempo depende en gran medida del cambio en la presión atmosférica, es posible calcular para hacer un pronóstico del tiempo.

Seleccionar el modo de visualización

1. Presione y mantenga presionado el botón BARO durante unos 2 segundos para entrar en el modo de ajuste de la presión de aire.
2. Pulse la tecla \wedge ARRIBA o \vee ABAJO para seleccionar entre la presión atmosférica absoluta y la relativa:
 - ABSOLUTO: Presión absoluta de aire en su ubicación actual.
 - RELATIVO: Presión atmosférica relativa basada en el nivel del mar (N.N.)

Ajustar la presión atmosférica relativa

1. Averigüe el valor de la presión atmosférica sobre el nivel del mar (que también corresponde a la presión atmosférica relativa de su localidad) a través del servicio meteorológico local, Internet u otras fuentes.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón BARO durante unos 2 segundos hasta que parpadee ABSOLUTO o RELATIVO.
3. Pulse el botón \wedge ARRIBA o \vee ABAJO para cambiar al modo RELATIVO.
4. Pulse el botón BARO, el valor numérico de RELATIVA parpadeará.
5. Pulse el botón \wedge o \vee para cambiar el valor.
6. Pulse el botón BARO para confirmar los ajustes y pulse el botón BARO para confirmar. y salga del modo de configuración.

! NOTA!

1. El valor por defecto de la presión atmosférica relativa es de 1013 mbar/HPa (29,91 inHg), que está en relación con el valor medio de la presión atmosférica.
2. Si cambia el valor de la presión atmosférica relativa, las indicaciones meteorológicas también cambiarán.
3. El barómetro incorporado registra los cambios en la presión atmosférica absoluta debido a las condiciones ambientales. A partir de los datos recogidos se puede realizar una previsión de las condiciones meteorológicas en las próximas 12 horas. Para ello, los indicadores meteorológicos cambian de acuerdo con la presión atmosférica absoluta determinada y después de una hora de funcionamiento.
4. La presión atmosférica relativa se basa en el nivel del mar, pero también cambia con los cambios en la presión atmosférica absoluta después de una hora de funcionamiento.

Seleccione la unidad de medida para el barómetro.

Pulse el botón BARO varias veces hasta que en la pantalla aparezca la unidad deseada: inHg, mmHg o hPa.

TEMPERATURA Y HUMEDAD

Indicador de clima interior

El indicador de clima interior se determina a partir de los valores actuales de la temperatura interior y la presión atmosférica y se muestra gráficamente.

Fig. 23

demasiado frío	arquetipo	demasiado caliente

! NOTA!

- El indicador de clima interior puede variar a la misma temperatura si la humedad es diferente.
- no es posible obtener información climática a temperaturas inferiores a 0° C (32° F) o superiores a 60° C (140° F).

Tendencia de temperatura

El indicador de tendencia de la temperatura muestra las tendencias de los cambios del tiempo en los próximos minutos. Las flechas indican una tendencia ascendente, constante o descendente.

alcista	de corrido	que cae en picado

! NOTA!

- Si la temperatura es inferior a -40° C, la pantalla LCD mostrará "Lo". Si la temperatura es superior a 80° C, la pantalla LCD mostrará "Hi".
- Si la humedad es inferior al 1%, la pantalla LCD mostrará "Lo". Cuando la humedad es superior al 99%, en la pantalla LCD aparece "Hi".

LLUVIA

Seleccionar el modo de visualización

La estación base muestra la cantidad de precipitación en milímetros o pulgadas, basado en la precipitación actualmente medida en una hora. Pulse el botón RAIN repetidamente hasta que se alcance el período de tiempo deseado. aparece en la pantalla:

- DIARIAMENTE: Precipitación total del día actual, medida desde la medianoche
- HORARIO: Lluvia actual de la última hora
- SEMANAL: Lluvia total de la semana en curso
- MENSUAL: Lluvia total del mes en curso
- TOTAL: Todas las precipitaciones desde el último reinicio.

Fig. 24

2.8	20.4	6.12	122.4
Cantidad de precipitación diaria	Lluvia por hora	Lluvia semanal	Lluvia mensual

! NOTA!

Las precipitaciones se actualizan cada 6 minutos, cada hora completa, así como 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 y 54 después de cada hora completa.

Seleccione la unidad de medida para la precipitación


- Pulse y mantenga pulsado el botón RAIN durante unos 2 segundos para entrar en el modo de configuración.
- Pulse la tecla \wedge ARRIBA o \vee ABAJO para seleccionar mm (milímetros) o pulgadas.
- Finalmente, pulse el botón RAIN para guardar los ajustes y salir del modo de configuración.

VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DEL VIENTO

Leer la dirección del viento

Indicación de la dirección del viento	Significado
	Velocidad actual del viento
	Direcciones del viento de los últimos 5 minutos (máx. 6)

Fig. 25



Seleccionar el modo de visualización

Presione el botón WIND repetidamente hasta que aparezca la velocidad deseada en la pantalla:

- MEDIA: Velocidad media del viento, calculada a partir de todas las velocidades de los últimos 30 segundos
- GUST: La ráfaga de viento más fuerte desde la última grabación.

La siguiente información de texto proporciona una rápida visión general de las condiciones actuales del viento:

estado del viento	luz (LIGHT)	moderada (MODERADA)	fuerte (STRONG)	tormentoso (TORMENTA)
celeridad	2-6 mph 3-13 km/h	9-25 mph 14-41 km/h	26-54 mph 42-87 km/h	≥ 55 mph ≥ 88 km/h

Seleccione la unidad de medida para la velocidad del viento

- Presione y mantenga presionado el botón WIND durante unos 2 segundos para entrar en el modo de configuración.
- Pulse la tecla \wedge ARRIBA o \vee ABAJO para seleccionar mph (millas por hora), m/s (metros por segundo), km/h (kilómetros por hora) o nudos.
- Finalmente, pulse el botón WIND para guardar los ajustes y salir del modo de ajuste.

Seleccione la dirección del viento

- Presione y mantenga presionado el botón WIND durante unos 2 segundos para entrar en el modo de configuración.
- Presione el botón WIND de nuevo para entrar en el ajuste de la dirección del viento.
- Pulse la tecla \wedge ARRIBA o \vee ABAJO para seleccionar entre una orientación de 360° y 16°.
- Finalmente, pulse el botón WIND para guardar los ajustes y salir del modo de ajuste.


LA ESCALA DE BEAUFORT

La escala de Beaufort es una escala internacional para la clasificación del Velocidad del viento de 0 (calma) a 12 (fuerza del huracán).

número de Beaufort	Descripción	Celeridad
0	Sosiego	< 1 km/h < 1 mph < 1 nudos < 0.3 m/s
1	aire ligero	1.1-5.5 km/h 1-3 mph 1-3 nudos 0.3-1.5 m/s
2	brisa suave	5.6-11 km/h 4-7 mph 4-6 nudos 1.6-3.4 m/s
3	brisa apacible	12-19 km/h 8-12 mph 7-10 nudos 3.5-5.4 m/s
4	brisa moderada	20-28 km/h 13-17 mph 11-16 nudos 5.5-7.9 m/s
5	fresca brisa	29-38 km/h 18-24 mph 17-21 nudos 8.0-10.7 m/s
6	brisa fuerte	39-49 km/h 25-30 mph 22-27 nudos 10.8-13.8 m/s
7	viento fuerte	50-61 km/h 31-38 mph 28-33 nudos 13.9-17.1 m/s
8	vendaval	62-74 km/h 39-46 mph 34-40 nudos 17.2-20.7 m/s
9	fuerte vendaval	75-88 km/h 47-54 mph 41-47 nudos 20.8-24.4 m/s
10	tormenta	89-102 km/h 55-63 mph 48-55 nudos 24.5-28.4 m/s

11	tempestad violenta	103-117 km/h 64-73 mph 56-63 nudos 28.5-32.6 m/s
12	fuerza huracanada	≥ 118 km/h ≥ 74 mph ≥ 64 nudos ≥ 32.7 m/s

INDICE UV AJUSTE DE LA ARMADURA



Ajuste la ganancia de UV en la consola a 1,7 **Figura 1**

Es posible que el fabricante del sensor UV haya especificado un ajuste de la ganancia del índice de UV para su dispositivo. Por favor, consulte la información de ajuste de ganancia en el compartimiento de la batería del sensor 6 en 1 para exteriores. En el ejemplo de la Figura 1, se debe introducir una ganancia de 1,7 en la consola.

1. En el modo normal de la consola, pulse y mantenga pulsado el botón **[INDEX]** durante 10 segundos para entrar en el modo de calibración del índice UV.
2. Utilice los botones **[GRAPH / A]** o **[°F / °C / V]** para ajustar el factor de ampliación UV.
3. Pulse el botón **[INDEX]** dos veces para confirmar y salir del ajuste.

Nota:

El factor de ganancia de UV preestablecido es 1,0 y se puede configurar o reducir en incrementos de 0,1.

SENSACIÓN DE FRÍO / ÍNDICE DE CALOR / PUNTO DE ROCÍO

Lectura de la sensación de frío (WIND CHILL)

Pulse el botón INDEX repetidamente hasta que aparezca WIND CHILL en la pantalla.

Lectura del índice de calor (HEAT INDEX)

Pulse el botón INDEX repetidamente hasta que aparezca HEAT INDEX en la pantalla.

índice de calor	aviso	significado
27° C - 32° C (80° F - 90° F)	precaución	Peligro de colapso térmico
33° C - 40° C (91° F - 105° F)	Mayor precaución	Peligro de deshidratación
41° C - 54° C (106° F - 129° F)	peligro	Es probable que el calor colapse
≥ 55° C (≥ 130° F)	Peligro extremo	Riesgo extremo de deshidratación/apoplejía por calor

Leer el punto de rocío (DEW-POINT) del espacio interior.

Pulse el botón INDEX varias veces hasta que aparezca INDOOR DEWPOINT (Indoor) en la pantalla.

! NOTA!

El punto de rocío es la temperatura por debajo de la cual el vapor de agua se condensa de nuevo en agua a presión de aire constante en proporciones iguales a medida que se evapora. El agua condensada se llama rocío cuando se forma sobre una superficie sólida. La temperatura del punto de rocío se calcula a partir de la temperatura interna y la temperatura del punto de rocío se calcula la humedad.

HISTOGRAMA (GRÁFICO)

El histograma (GRAPH), en la parte inferior derecha de la pantalla LCD, muestra diferentes datos del historial meteorológico en forma de gráfico de barras.

Para visualizar varios datos: En modo normal, pulse la tecla **[GRAPH / ARRIBA]** para cambiar entre los diferentes tipos de gráficos:

Variante meteorológica	Equipo	Período abarcado	diagrama
Presión atmosférica	hPa, inHG y mmHg	Hace 72 horas	BAROMETRO
Temperatura interior (canal actual)	°F o °C	Hace 72 horas	TEMPERATURA INTERIOR
Temperatura exterior	°F o °C	Hace 72 horas	TEMPERATURA EXTERIOR
Humedad interior (canal actual)	%	Hace 72 horas	HUMEDAD INTERIOR
humedad exterior	%	Hace 72 horas	HUMEDAD EXTERIOR
precipitación	mm o pulgada	Pasados 7 días (diariamente)	LLUVIA

DATOS METEOROLÓGICOS DIARIOS MÁX. / MIN.

La unidad básica puede almacenar los datos meteorológicos diarios MAX/MIN.

Para recuperar los datos diarios MAX / MIN:

1. Pulse la tecla **[MAX / MIN]** en modo normal para comprobar los registros diarios MAX / MIN. La secuencia de visualización es: Máx. Temperatura y humedad al aire libre → Temperatura y humedad al aire libre mín. → Máx. Temperatura y humedad interior para el canal actual → Temperatura y humedad interior mínima para el canal actual → Velocidad media máxima del viento → Ráfaga máxima de viento → Ráfaga máxima de viento → Ráfaga máxima de viento fuerte → Punto de rocío → Punto de rocío mín. → Sensación de frío máx. → Sensación de frío mín. → Sensación de frío máx. → Índice de calor → Índice de calor mín. → Máx. Índice UV → Máx. Beaufort → Max. Presión del aire → Presión mínima del aire → MAX Precipitación.
2. Pulse y mantenga pulsada la tecla **[MAX / MIN]** durante 2 segundos para que se muestren todos los ajustes de la pantalla. Restablecer los registros de datos MAX / MIN.

ADVERTENCIA / ALARMA METEOROLÓGICA

El aviso meteorológico puede notificarle en ciertas condiciones meteorológicas. Cuando se alcanza un valor establecido, la alarma suena y el icono de alarma aparece en la pantalla LCD.

Para configurar el aviso

1. En modo normal, mantenga pulsada la tecla **[ALERT]** durante 2 segundos para entrar en el modo de ajuste de la alarma.
2. En el modo de ajuste de la alarma, pulse la tecla **[ALERT]** para cambiar al modo de ajuste de la alarma.

Alerta	Margen de ajuste	Rango de visualización	Valor por defecto
Temperatura exterior alta	-40°C ~ 80°C	Temperatura y humedad exterior (OUTDOOR)	40°C
Temperatura exterior baja			0°C
Humedad exterior alta	1% ~ 99%		80%
Humedad exterior baja			40%
Temperatura interna alta	-40°C ~ 80°C	Temperatura y humedad en interiores (INDOOR)	40°C
Temperatura interior baja			0°C
Humedad interior alta	1% ~ 99%		80%
Humedad interior baja			40%
velocidad del viento	0.1m/s ~ 50m/s	Dirección y velocidad del viento (WIND)	172mm/h
Caída de presión (en 30 minutos)	1hPa ~ 10hPa	Barómetro (BARO)	3hPa
precipitación	1mm ~ 1000 mm	Precipitación (LLUVIA)	100 mm

3. Pulse el botón[GRAPH / \wedge ARRIBA] o [° F / ° C / \vee ABAJO] para ajustar el valor.
4. Después de ajustar la precipitación, pulse la tecla[ALERT] para guardar y salir de los ajustes.

Para activar el aviso

1. En modo normal, mantenga pulsada la tecla[ALERT] durante 2 segundos para entrar en el modo de ajuste de la alarma.
2. En el modo de ajuste de la alarma, pulse[ALARM] para activar la advertencia.
3. Después de ajustar la precipitación, pulse la tecla[ALERT] para guardar y salir de los ajustes.

NOTA!

1. La estación base cierra automáticamente el modo de configuración si no se pulsa ningún botón durante 5 segundos.
2. Cuando se activa la alarma, la pantalla del área para la que se activó la alarma parpadea y la alarma suena durante unos 2 minutos.
3. Cuando la alarma suene, puede presionar el botón ALARM/SNOOZE para interrumpir la alarma. La alarma volverá a sonar después de 5 minutos.

ORIENTACIÓN SUR DEL SENSOR

El sensor para exteriores se ajusta de forma predeterminada a la orientación norte. Algunos usuarios desean una orientación de flecha hacia el sur, por ejemplo, si viven en el hemisferio sur (por ejemplo, Australia o Nueva Zelanda).

1. Instale el sensor para exteriores de forma que la flecha impresa arriba apunte hacia el sur (de lo contrario, proceda como se describe en el párrafo "Montaje").
2. Pulse y mantenga pulsado el botón INDEX durante unos 8 segundos. Pulse de nuevo el botón INDEX hasta que el símbolo N (hemisferio norte) empiece a parpadear.
3. Pulse la tecla \wedge ARRIBA o \vee ABAJO para invertir la orientación de la flecha (hemisferio sur).
4. Presione el botón INDEX de nuevo para guardar la configuración y salir del modo de configuración.

NOTA!

Cuando usted cambia la orientación del cielo, las fases de la luna se invierten automáticamente.




FASES LUNA

En el área del hemisferio norte la luna crece desde la derecha. Esto se debe a que el lado de la luna iluminado por el sol en el hemisferio norte viaja de derecha a izquierda. En el hemisferio sur, en cambio, se mueve de izquierda a derecha. En las dos tablas siguientes se representan las representaciones de las fases lunares.

Hemisferio Norte:

	Luna nueva		plenilunio
	La luna creciente		Luna decreciente
	Cuarto creciente		Cuarto menguante
	Luna en crecimiento		Luna creciente menguante

Hemisferio Sur:

	Luna nueva		plenilunio
	La creciente luna creciente		Luna decreciente
	Cuarto creciente		Cuarto menguante
	Luna en crecimiento		Luna creciente menguante

HORA DE SALIDA Y PUESTA DEL SOL

La unidad base muestra las horas de salida y puesta del sol de su ubicación en la zona horaria, latitud y longitud introducidas. Por favor, añada la información apropiada a la configuración. Si la latitud y la longitud no coinciden con la zona horaria, no se puede mostrar la hora de salida y puesta del sol.

ELIMINACIÓN DE ERRORES

Problema/síntoma	Resolución
Lecturas de precipitación demasiado altas o nulas	1. Compruebe la entrada y salida del sensor de lluvia. Limpie si es necesario. 2. Compruebe la alineación horizontal del sensor exterior. Vuelva a alinear si es necesario.
Lecturas de temperatura y humedad demasiado altas o nulas	1. Compruebe la fijación de las láminas. Limpie si es necesario. 2. Compruebe la segunda carcasa del sensor. Limpie si es necesario.
∇ y --- (sin señal durante 15 minutos)	1. Coloque la estación base y el sensor exterior más juntos. 2. Asegurarse de que la estación base no se encuentre muy cerca de otros equipos electrónicos que puedan interferir con las comunicaciones por radio. (por ejemplo, televisión, ordenador, microondas)
∇ ER (sin señal durante 1 hora)	3. Si el problema persiste, reinicie la estación base y el sensor exterior.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Estación base	
Fuente de alimentación	DC 5V 1A Typ: XLJXA-E050100
Pilas (de reserva)	3 x AAA, 1.5 V
Unidades de presión de aire	hPa, inHg, mmHg
Rango de medición de la presión del aire	540 - 1100 hPa
Unidades de temperatura	°C / °F
Rango de medición de la temperatura	-40° - 80° C
Rango de medición de la humedad	1% - 99%
Visualización de hora	HH:MM:SS
Formatos de hora	12 o 24 horas
Visualización de calendario	TT/MM o MM/TTT

Sensor 6 en 1 para exteriores

Pilas	3 x AA, 1.5 V
Unidades de temperatura	°C / °F
Rango de medición de la temperatura	-40° - 60° C
Rango de medición de la humedad	1% - 99%
Unidades de precipitación	mm, pulgada
Rango de medición de la precipitación	0 - 19999 mm (0 - 787.3 pulgadas)
Unidades de velocidad del viento	mph, m/s, km/h, nudos
Rango de medición de velocidad del viento	0 - 112 mph, 0 - 50 m/s, 0 - 180 km/h, 0 - 97 nudos
Indicadores de dirección del viento	360° o 16 direcciones
Dimensiones	392 x 326 x 144.5 mm
Importancia	1096 g (con pilas)

Sensor interior

Pilas	2 x AA, 1.5 V
Unidades de temperatura	°C / °F
Rango de medición de la temperatura	-40° - 60° C
Rango de medición de la humedad	1% - 99%

Dimensiones	61 x 113 x 39.5 mm
Importancia	144 g (con pilas)

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Desconecte el aparato de la fuente de alimentación (quite las pilas) antes de limpiarlo! Limpie el aparato sólo externamente con un paño seco. No utilice líquido limpiador para evitar daños en el sistema electrónico.

Recipiente colector de lluvia limpia (embudo)


Fig. 26



1. Gire el contenedor de residuos en sentido contrario a las agujas del reloj unos 30°.
2. Tire del embudo con cuidado hacia arriba.
3. Limpie y elimine la suciedad y los insectos.
4. Reemplace el embudo cuando esté completamente limpio y seco.

Limpie el sensor térmico/higro

Fig. 27



1. Retire los dos tornillos debajo del sensor con un destornillador pequeño.
2. Tire con cuidado de la fijación de la lámina hacia abajo.
3. Retire cuidadosamente la suciedad y los insectos de la carcasa del sensor.

! NOTA!

La fijación de las lamas consiste en elementos individuales insertados uno dentro del otro. Los dos más bajos están cerrados. ¡No cambies el orden! El sensor dentro de la carcasa no debe entrar en contacto con el agua!

4. Limpie las cuchillas y elimine la suciedad y los insectos.
5. Vuelva a colocar la fijación de la lámina cuando esté completamente limpia y seca.

LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE SENSORES UV

Para obtener las lecturas más precisas, utilice agua clara para limpiar la lente de la cubierta del sensor UV antes de montarlo. Esto debe hacerse a intervalos regulares. También puede calibrar el índice UV con un medidor UV de precisión para mantener una medición del índice UV de alta precisión.

1. En el modo normal de la estación base, pulse y mantenga pulsado [INDEX] durante 8 segundos para entrar en el modo de calibración del índice UV.
2. Utilice el botón [GRAPH / ^ ARRIBA] o [° F / ° C / √ ABAJO] para ajustar el factor de ganancia UV.
3. Pulse el botón [INDEX] dos veces para confirmar el ajuste. y dejar

Nota:

El factor de ganancia de UV por defecto es 1. El valor se puede ajustar en 0.1 Los pasos pueden ser aumentados o disminuidos.

ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE DE LA UNIDAD BASE

1. Descomprima el archivo "Update.zip".
2. Copie la carpeta descomprimida "Update" en un dispositivo de almacenamiento masivo USB (memoria USB).

Nota importante: El dispositivo de almacenamiento masivo USB debe tener el formato FAT32. ser. La carpeta "Update" debe encontrarse en el directorio raíz (root directory) del dispositivo de almacenamiento masivo USB.


3. desconecte la fuente de alimentación de la estación y retire las pilas. Enchufe el dispositivo de almacenamiento masivo USB en la toma USB situada en el lado derecho de la estación.
4. restaurar la energía de la estación para iniciar el proceso de actualización.

Nota importante: No retire el dispositivo de almacenamiento masivo USB mientras se esté ejecutando la actualización. Si la actualización del firmware no se inicia por sí sola, puede intentarlo pulsando el botón de reinicio para iniciar el proceso de actualización.

5. Durante el proceso de actualización, la pantalla LCD muestra el estado de actualización de la siguiente manera:



Pantalla de actualización



Actualización completada y en espera de reiniciar

6. Una vez finalizada la actualización, la unidad base se reiniciará y volverá a la pantalla normal.
7. Retire el dispositivo de almacenamiento masivo USB.
8. ajuste la zona horaria en la unidad base
9. Introduzca la información de la conexión WUnderground y configure el servidor de hora en la interfaz de usuario de configuración.

Pista:

- El puerto USB sólo sirve para actualizar el firmware.
- No interrumpa la alimentación eléctrica durante la actualización del firmware.
- Durante la actualización del firmware, la conexión Wi-Fi se desactiva hasta que la actualización se realiza correctamente. A continuación, se reiniciará la conexión Wi-Fi. Si el dispositivo base no puede conectarse al enrutador, debe volver a introducir la información del enrutador y de la conexión WUnderground en la interfaz de usuario de Configuración para configurar el servidor de hora de nuevo.

ELIMINACIÓN

Elimine los materiales de embalaje separados por tipos. Obtendrá información sobre la eliminación reglamentaria en los proveedores de servicios de eliminación municipales o en la agencia de protección medioambiental.

¡No elimine los electrodomésticos junto con la basura doméstica! Conforme a la directiva europea 2002/96/UE sobre aparatos eléctricos y electrónicos usados y a su aplicación en la legislación nacional, los aparatos eléctricos usados se deben recoger por separado y conducir a un reciclaje que no perjudique al medio ambiente.

De acuerdo con la normativa en materia de pilas y baterías recargables, está explícitamente prohibido depositarlas en la basura normal. Por favor, preste atención a lo que la normativa obliga cuando usted quiera deshacerse de estos productos - sobre puntos de recogida municipal o en el mercado minorista (disposición sobre violación de la Directiva en materia de los residuos domésticos- pilas y baterías-). Las pilas y baterías que contienen productos tóxicos están marcados con un signo y un símbolo químico. "Cd" = cadmio, "Hg" = mercurio, "Pb" = plomo

EC DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, Bresser GmbH declara que el tipo de equipo con número de pieza: 7002540CM3000 cumple con la Directiva: 2014/30 / EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.bresser.de

GARANTÍA Y SERVICIO

El período regular de garantía es 2 años iniciándose en el día de la compra. Para beneficiarse de un período de garantía más largo y voluntario tal y como se indica en la caja de regalo es necesario registrarse en nuestra página web. Las condiciones de garantía completas así como informaciones relativas a la ampliación de la garantía y los servicios pueden encontrarse en www.bresser.de/warranty_terms. ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma determinado? Entonces visite nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) para ver las versiones disponibles. O envíenos un mensaje a la dirección de correo manuals@bresser.de o déjenos un mensaje telefónico en el siguiente número +49 (0) 28 72 – 80 74-220*. Asegúrese de dejar su nombre, dirección, teléfono válido, una dirección de correo electrónico así como el número del artículo y su descripción.

*Número local de Alemania (el importe de cada llamada telefónica dependen de las tarifas de los distribuidores); Las llamadas desde el extranjero están ligadas a costes suplementarios.

Weather Underground is a registered trademark of The Weather Channel, LLC. both in the United States and internationally. The Weather Underground Logo is a trademark of Weather Underground, LLC.

Find out more about Weather Underground at www.wunderground.com

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede
Germany

www.bresser.de · service@bresser.de